



ENCENDEDORES



5313

Encendedor Pocket piedra.
Recargable.

62 x 14 mm

42 x 14 mm

480

B



5104

Encendedor Clipper.
Recargable.

74 x 16 mm

50 x 13 mm

480

B

Cricket



Amarillo

Rojo

Verde

Blanco

Negro

5304

Encendedor Cricket.

78 x 22 mm

52 x 15 mm

500

B



Azul

Amarillo

5301

Encendedor electrónico Cricket.

78 x 22 mm

55 x 15 mm

500

B



Blanco



Negro



Negro

5306

Encendedor Cricket mini.

60 x 22 mm

38 x 15 mm

500

B



Azul

Rojo

Verde

Blanco

Negro

5300

Encendedor electrónico Cricket Pocket.

60 x 22 mm

38 x 15 mm

500

B



Blanco

Troppo



Azul

Naranja

Rojo

4941

Encendedor electrónico rectangular.
Recargable.

33 x 58 x 10 mm

1.000

35 x 20 mm

A



Verde



Dorado

Plata

4938

Encendedor electrónico.
Recargable.

26 x 81 x 11 mm

1.000

48 x 15 mm

A



Amarillo



Blanco



Verde



Negro



Azul



Rojo

4935

Encendedor Piedra.

23 x 81 x 10 mm

1.000

48 x 15 mm

A

Tropo

4934

Encendedor electrónico.
Recargable.

22 x 80 x 10 mm

48 x 15 mm

1.000

A



Blanco Rojo Azul Negro Naranja



Verde

Naranja



Blanco Negro Verde Azul Rojo

4940

Encendedor plano.
Recargable.

23 x 80 x 9 mm

48 x 13 mm

1.000

A



Azul Verde Amarillo Blanco

4937

Encendedor electrónico abridor.
Recargable.

24 x 78 x 10 mm

38 x 15 mm

1.000

A



Rojo



Encendedor abridor



200

ENCENDEDORES



Verde



Naranja



Rojo



Azul

4930

Encendedor electrónico. Recargable.
Colores translúcidos.

 26 x 81 x 11 mm

 48 x 15 mm

 1.000

 A



Amarillo



Amarillo



Rosa



Naranja



Verde

4931

Encendedor electrónico.
Recargable.
Colores flúor.

 26 x 81 x 11 mm

 48 x 15 mm

 1.000

 A



Azul



Amarillo



Naranja



Rosa



Verde

4936

Encendedor Piedra.

 23 x 80 x 10 mm

 48 x 15 mm

 1.000

 A



Azul